

多媒体互动讲台 开启互动教学/会议新时代



多屏互动



一键飞屏



随机提问



多功能面板



直播演示



投票表决



资源共享



一键关闭



注：图片仅供参考，以实物为准

产品操作说明书

(JT23C讲台)



产品图片展示



正面图



反面图




多功能使用




结构坚固



触摸互动显示




储物柜设计




同屏互动软件



鹅颈话筒



LED照明灯



实力厂家

应用场景



✓ 演讲



✓ 报告




✓ 会议



✓ 培训

产品结构展示

型号: JT23C



产品安装使用

1、准备配件



麦克风、LED灯



电源线



螺丝刀

2、麦克风及LED灯安装

左边安装麦克风，右边安装LED灯，将底部插进安装孔即可



3、接电源线，将电源线分别连接讲台和外接电源即可



4、打开总电源开关及主机开关即可使用




总电源开关按钮



主机开关按钮（控制屏幕）

多媒体讲台注意事项



- 1、讲台使用后必须关闭总电源开关，拔下电源线；
- 2、讲台接口要定期进行测试，避免出现影响使用；
- 3、讲台应放置在温度不超过40℃的环境中；
- 4、讲台柜体要经常擦拭维护，避免积攒灰尘；



售后服务保障卡

一、保修期

- 1年(整机保修)；
- 保修起始日期以货物验签收之日开始计算；

二、非保修范围

- 因故意或重大过失导致的产品损坏或损失供方不承担任何责任；
- 非正常工作方式或环境条件导致故障；
- 非经同意，用户自行拆装而导致故障的设备；
- 不可抗力所致损坏；

三、相应时间

- 电话响应时间:7*24小时即时响应；
- 故障处理时间:不超过24小时；
- 全国服务热线:021-57402090/18621523907；

